

WE CONNECT



NO-SCRATCH TOWELS

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Pour un usage sans rayures
- Super absorbant
- Totalement exempt de bordures et d'étiquettes
- Épaisseur de 330 g/m²

Description

Les serviettes No-Scratch sont spécialement conçues pour nettoyer en toute sécurité les surfaces sensibles. Grâce à leur finition découpée au laser, sans bord ni étiquette, ces chiffons garantissent une expérience sans rayures. Elles sont ultra-douces, souples à l'usage et absorbent l'humidité sans effort. Avec un poids de 330 g/m² et un pouvoir absorbant élevé, elles sont parfaites pour les véhicules, les écrans et autres applications sensibles aux rayures. La serviette s'essore facilement et peut être lavée jusqu'à 300 fois à 30 °C - 60 °C.

Informations sur le produit

Numéro d'article	201837 (Bleu)
Emballage	Sachet de 5 chiffons
Unité d'emballage	Par carton (12 pièces)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Informations techniques

Base	72 % polyester, 28 % polyamide
Densité	330 g/m ²
Dimensions	40 cm x 40 cm

Informations pratiques

Application

Assurez-vous que la serviette soit propre et sèche avant utilisation. Les No-Scratch Towels peuvent être lavées entre 30°C et 60°C. Plus la température de lavage est élevée, meilleur est le résultat de nettoyage, mais l'usure par lavage sera également plus importante. Il est toujours préférable de laver ces serviettes séparément ou avec le moins d'autres textiles possible. De cette façon, aucune particule provenant d'autres textiles ne se retrouvera sur les No-Scratch Towels lavées. Attention : ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel lors du lavage des No-Scratch Towels.

Nettoyage

Prenez une No-Scratch Towel et frottez le produit sur la surface en effectuant des mouvements circulaires. Lorsque le nettoyage est presque terminé, retournez la serviette et utilisez le côté sec pour les finitions.

Nettoyage avec produit nettoyant

Appliquez le produit nettoyant sur la surface à nettoyer. Laissez le produit agir conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Prenez une No-Scratch Towel et accompagnez l'action du produit nettoyant en frottant uniquement de droite à gauche ou de gauche à droite. Ne pas frotter d'avant en arrière. Lorsque le nettoyage est presque terminé, retournez la serviette et séchez la surface. Dans de nombreux cas, un excellent résultat final peut également être obtenu sans produit nettoyant.

Types de supports

Pratiquement tous les types de surfaces.

Durée de conservation

Illimitée dans un emballage fermé et d'origine, conservé dans un endroit sec.